

CAPSULE Ø in mm	PROFILO	NUMERO ALETTE	ALTEZZA BORDO	FLIP PANEL
33	PIATTA BORDO LISCIO	3		
38	PIATTA BORDO LISCIO	3	10	SI
38 Media	PIATTA BORDO LISCIO	3	12	SI
38 Alta	PIATTA BORDO LISCIO O CON TACCHE	3	15	SI
43	PIATTA BORDO LISCIO O CON TACCHE	4	9	SI
48	PIATTA BORDO LISCIO O CON TACCHE	4	9	SI
53	PIATTA O GRADINO BORDO LISCIO O CON TACCHE	4	10	SI
58	PIATTA O GRADINO BORDO LISCIO O CON TACCHE	4	10	SI
58 Alta	PIATTA BORDO LISCIO	4	15	SI
63	PIATTA O GRADINO - BORDO LISCIO O CON TACCHE O OBLIQUA	4	10	SI
63 Alta	PIATTA BORDO LISCIO	4	15	NO
66	GRADINO - BORDO LISCIO O CON TACCHE O OBLIQUA	4	10	SI
66 Alta	PIATTA BORDO LISCIO	4	15	SI
70	GRADINO BORDO LISCIO O CON TACCHE	4	10	SI
70 Alta	PIATTA BORDO LISCIO	4	18	SI
76 Alta	PIATTA BORDO LISCIO	4	19,50	NO
77	GRADINO - BORDO LISCIO O CON TACCHE O OBLIQUA	4 o 6	10	SI
82	GRADINO BORDO LISCIO O CON TACCHE	6	11	SI
89	GRADINO BORDO LISCIO	6	12	NO
100	GRADINO BORDO LISCIO	6	14	NO
110	GRADINO BORDO LISCIO O CON TACCHE	8	16	SI